

MANUAL PARA CAZOS Y PEROLES ELECTRICOS



	modelos	capacidad	dimensiones en mm Ø alto		voltaje	potencia en Kw	peso kg
CAZOS							
	104CA04	4L	210	170	//220	1,5	2
	104CA05	8L	265	205	//220	2	3,2
PEROLES							
	104PE06	15L	360	250	//220	min.2 med.2 max.4	7
	104PE08	15L	360	250	///380	min.2 med.2 max.4	7
	104PE09	27L	395	290	//220	min.3 med.3 max.6	9
	104PE09	27L	395	290	///380	min.3 med.3 max.6	9

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Lea atentamente las advertencias de este manual:

Conserve siempre este manual.

La instalación del aparato debe realizarse por personal cualificado siguiendo las instrucciones del fabricante y según las normas vigentes.

Antes de conectar el aparato asegúrese de que los datos indicados en la placa de características corresponden a la red eléctrica.

Si el aparato precisa de alguna reparación primeramente debe desenchufarlo.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de posibles daños causados por no seguir las instrucciones para la instalación y el uso, o por el uso impropio del aparato.

PERFIL

Se trata de un recipiente de cobre con interior de cromo duro. Resistencias soldadas. Conexión eléctrica extraíble. Asa plastificada y mango anticorrosivo.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Normas de seguridad eléctrica:

- a. La tensión de la red y la de la placa de características deben coincidir.
- b. Este aparato debe ser conectado a una toma tierra.
- c. La conexión eléctrica debe ser realizada por personal cualificado y respetando la normativa de la CE
- d. El cable de alimentación tiene que estar colocado de manera que en ningún punto de su recorrido alcance una temperatura superior a 50 °C

2. El aparato debe montarse sobre una superficie horizontal y estable.

3. No instalar cerca de materiales combustibles o material explosivo

4. Para que EL CAZO tenga una larga vida y para preservar a los que la utilicen de posibles accidentes, no caliente las resistencias si la cuba está vacía.

EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SINO SE RESPETAN ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el cable a la base del perol cuyos contactos tienen que encontrarse completamente secos.
2. Enchufe a la toma de corriente o al cuadro de maniobra si se dispone de el, y asegúrese de que este bien conectado y que el mando de la temperatura este en la posición 0.
3. Antes de poner el cazo en marcha deben observar que contenga liquido en su interior que cubra como mínimo la línea de las resistencias.
4. Alcance la temperatura deseada para el fin que cada pastelero desee realizar.

CUADRO DE MANIOBRA



Para cazo:

Es un cuadro automático temporizador, dotado de regulador de tiempo con un graduación escalada de off a full, con cuatro puntos de potencia en los que aumentando la numeración, el aparato enchufado estará más rato conectado que parado. A numeración baja puede conservar gelatinas, chocolate, salsas etc... sin que se queme el producto. El interior de la caja esta dotado de dos fusibles con visor de fundido de 10 A, donde hay que conectar la red de 220 v II. La máxima carga conectable es de 2 Kw.



Para perol:

Es un cuadro automático temporizador, dotado de un interruptor selector de tres potencias de calor.

CUADRO DE MANIOBRA

PARA TRABAJAR CON TENSION TRIFASICA A 380 VOLTIOS:

En el cuadro de maniobra que se acompaña, debe procederse a la instalación de la línea general eléctrica, haciendo el siguiente conectado:

En el borne R Conectar fase de 380 v.

En el borne S Conectar fase de 380 v.

En el borne T Conectar fase de 380 v.

Conectando el interruptor nº 1 TRABAJA SOLO EL FONDO DEL PEROL.

Conectando el interruptor nº 2 TRABAJA SOLO EL CUERPO DEL PEROL.

Conectando el interruptor nº 3 TRABAJA A TODA POTENCIA EL PEROL.

Nota importante:

Cualquier manipulación que se quiera hacer sobre el cambio de CABLE O ENCHUFE del que lleva actualmente el perol, y cuya distribución esta ajustada a las distintas potencias de calor a través del manejo del cuadro de mandos, deberá antes consultarse con el fabricante, de lo contrario la GARANTIA que se ofrece del perfecto funcionamiento del aparato, quedará anulada.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Después de su uso, el perol debe limpiarse con un paño húmedo y si es necesario, también con jabón neutro.

- **No limpie la maquina con una manguera ni sumerja la conexión ni los contactos, en agua para limpiarlo.**

- Si no va a usar el perol durante un tiempo, guárdelo limpio y en un lugar que tenga buena ventilación y sin gases corrosivos. Si el almacenamiento debe ser largo debe tomar medidas para proteger el perol de la humedad.

BAÑOS

Cuando el cazo o perol de todas las medidas existentes se desgaste del interior puede recuperarse dándole un baño interior inoxidable. Para estas operaciones pregunte al fabricante.

106DB04	dar baño interior inox. a cazo de 4lt.
106DB07	dar baño interior inox. a cazo de 7,5lt.
106DB14	dar baño interior inox. a perol 14lt.
106DB25	dar baño interior inox. a perol de 25lt.
106DB40	dar baño interior inox. a perol de 40lt.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Mantenga a los niños alejados del aparato.
- Cuando el cazo no sé este utilizando, desconéctelo para evitar accidentes.
- Todo cuidado y mantenimiento del cazo debe hacerse con el aparato desconectado.
- En caso de avería, no manipule el aparato usted mismo, solo puede ser manipulado por personal cualificado.
- Tenga presente que cuando funcione el cazo o perol no tener cerca líquidos o gases inflamables.
- Aplicar el TOMA TIERRA para el funcionamiento del cazo o perol para ahorrarse descargas eléctricas.
- Antes de poner el cazo o perol en marcha deben observar que contenga líquido en su interior que cubra como mínimo la línea de las resistencias.
- La conexión y bornes de contacto deben encontrarse totalmente secos.
- Antes de limpiar el cazo o perol asegúrese que este desconectado de la red eléctrica. No sumergir la conexión ni los contactos en el agua para su limpieza. Abstenerse de hacer el lavado del cazo a base de introducirlo en maquinas de lavado automático.
- Debe utilizarse todos los días para el lavado del cazo o perol detergentes suaves. Nunca utilizar objetos abrasivos, cortantes o punzantes.

- No dejarse el cazo o perol conectado sin liquido en su interior, ya que se produciría el fundido de las resistencias
- La maquina no debe limpiarse con manguera. El agua es conductora y si entra agua en el panel de mandos puede provocar un corto-circuito. Cuando este trabajando tenga las manos siempre secas.
- Cuando haya terminado de trabajar, ponga la temperatura 0 y desconecte la maquina.
- Si el cable del enchufe esta roto o desgastado, deje de trabajar inmediatamente, desconecte el aparato y cambie el cable por uno nuevo de las mismas características, o póngase en contacto con su distribuidor.

Contáctenos

www.maquinasdehacerpan.com

Tel. (Oficina): +34 924 286 924

Tel. (Pedidos): +34 693 643 845 

Email: info@maquinasdehacerpan.com

Dirección: Pol. Ind. El Nevero, C/ Antonio Nevado, 27, Badajoz (06006) España

